

# 移動式風扇工具車

## 產品使用說明書

### 保修卡

優購數位有限公司  
服務專線0800-006-678

姓名		電話	
地址			
經銷商店章	各區服務據點 北區:0981-981-300 桃園市桃園區健行路120號 中區:0916-870-888 彰化縣秀水鄉民主街34巷8號 南區:0970-600-750 台南市仁德區大發路6-1號		



## FNT30

## 注意事項

- 1、電源:機器使用110V/60Hz單相電
- 2、使用移動大風扇時,請放置於水平地面,輪胎踩緊煞車,  
避免機器位移產生危險
- 3、如果提供電線有損壞,須由製造商、代理商或者專業人員更換,  
避免發生意外
- 4、小孩必須有人在身旁監督,或確保他們不會玩弄機器

## 警示

- 嚴禁將木棍、金屬棍等異物塞入進風口或出風口,會導致產品嚴重損壞,以及造成危險
- 禁止將手指插入風扇防護網
- 機器運轉時,如遇到異常聲響、插入異物等特殊情況,應立即拔下插頭切斷電源
- 拔電源線插頭時,請勿直接拉扯電源線,會導致電源線和插頭連接鬆動,影響使用
- 禁止雨天戶外使用

## 前言

感謝您選購工業移動風扇工具車

為了您更好使用本產品,使用前請仔細閱讀本使用說明  
為了維護您的權益,請妥善保存購買紀錄或保修卡

## 適用範圍

**製造業:**紡織工業、機械製造、陶瓷製造、化工廠、冶金業、五金和皮革等。

**加工類:**鍍金、電子、製鞋業、印刷、橡膠、服裝廠、食品包裝等。

**其他:**高爾夫球場、汽修廠、機車行、乘客候車室、超級市場、公園、溫室、花草培植基地、工廠等。

**注:**非供一般家庭環境使用

## 安裝與使用

- 1、拆開包裝後，安裝好產品煞車輪
- 2、連接電源，開啟電源開關
- 3、旋轉開關，調節風量(向右旋轉增加風量，向左旋轉減少風量)
- 4、開啟電動擺葉，左右皆有風

## 產品參數

產品型號	FNT30
馬達類型	永磁無極調速馬達
最大風量	20000m <sup>3</sup> /h
電 壓	110V/60Hz
消耗功率	520W
最大轉速	100-1100r/min
風扇直徑	0.8m
外型尺寸	77*42*90cm
產品重量	23kg
產 地	中國

## 產品結構圖

