

蒸發式冷風機



S18

工業用 非供一般家庭使用

目錄

前言—————01

包裝-----01

基本原理-----02

適用範圍-----02

技術**規格**-----03

技術功能-----03

新增特點-----04

重要提示-----04

操作程序-----05

注意事項-----05

故障及解決-----06

清洗提示-----07

清洗指示-----08

線路圖-----09

保固書-----09

S18前言

我們真誠的感謝您對我們產品的信任、支持，感謝您選擇我們的環保空調。請您仔細觀察一下，實物(機器)與這個機器對應的放在操作介紹或使用說明書上的圖片可能有些微的差別，因為我們的產品在不斷的改進與更新。

在使用之前，請您仔細閱讀這份使用說明

包裝(箱裝)

移動式冷風機---1 台

使用說明書---1 份

S18基本原理

環保空調是一項高科技產品，源於歐洲。它的基本工作原理如下：水蒸發驅走周圍的熱空氣同時降低周圍的溫度。他的工作原理是：空氣通過水濺紙，同時水泵電機將水送到水管至相應的水濺紙。環保空調根據歐洲的高科技製造生產的。基本的降溫理論式通過水蒸發，驅走洲為所有的熱空氣同時降低控器的溫度。

水濺紙也可以製造涼爽而清新的風。水不斷進去底部的水箱，型成水循環，在液晶顯示器上有一個水位顯示燈，因此當水位顯示到達低水位時，需要加水。

S18適用範圍

製造業：紡織工業、機械製造、陶瓷製造、化工廠、冶金業、五金和皮革等。

加工類：鍍金、電子、製鞋業、印刷、橡膠、服裝廠、食品包裝等。

其他：高爾夫球場、麵包店、操場、醫院、洗手間、學校、乘客候車室、超級市場、餐館、廚房、蔬菜市場、娛樂場所、公園、溫室、花草培植基地、工廠等。

注：非供一般家庭環境使用

S18技術規格

產品型號	S18
最大風量	23000m ³ /h
電壓	110V/60HZ
總功率	850w
風機型式	軸流式
耗水量	10-15L/H
水箱容量	140L
外型尺寸	1120x690x1720mm
重量	56kgs
適用面積	150-200m ²

S18技術功能

新水濺紙，節約電量而且環保通過安靜的風，完善空氣的質量風多角度的循環，更舒適設置時間功能實用遙控器控制更方便

3 種風速(低檔、中檔、高檔)

大的水箱，可以使機器工作很長時間小輪子方便機器的移動微型計算機程序，清晰豪華的液晶面板有明顯的降溫效果，增加濕度

S18新增特點

環保空調新增了以下優點和一些其他的特點：

- 1.經過特別設計的耐用風葉和防水風葉馬達
- 2.大而厚的水濺紙更有利於吸收周圍的熱量
- 3.多層的蜂窩狀，纖維水濺紙可以冷卻水
- 4.還有其他的一些獨特的設計

S18重要提示

請您在使用之前仔細閱讀使用指導，按照說明書的指導操作

- 1.在下面的條件下使用機器
 - 1)溫度在 18c-45c 之間使用
 - 2)水溫要低於 45 度
 - 3)電壓的波動幅度不能(+/-)5%
 - 4)周圍不能有髒汙
- 2.機器的電路要接的正確，而且確保老鼠不會咬到。電線被踩壞或者拉長有可能導致短路。使用錯誤的插座的電源會導致電機損壞。
- 3.不能使用錯誤的電路，或者別的材料製造的金屬電線，可能會使機器發生故障或者損壞。
- 4.如果機器沒有很好的操作可能會出現不正常的故障，您可聯繫您買機器的代理商或者維修員。
- 5.房間內使用請將門窗打開，保持通風，以免影響使用效果。

S18操作順序

- 1.按“開/關”鍵。
- 2.按“制冷”按鈕使用制冷功能，水泵獎水把水濺紙先淋濕30秒後風扇再打開。
- 3.按“風速”按鈕，調到您需要的檔位(低檔、中檔、高檔)。
- 4.按“擺風”按鈕，如果您需要擺風的話。
- 5.按“定時”按鈕，如果您需要進行定時的話。開機時按定時鍵表示定時關機，按至“00”表示定時取消。關機時按定時鍵表示定時開機。按至“00”表示定時取消。

S18注意事項

- 1.加水：使用的水必須是乾淨的水，從機器的前方慢慢的加水(進水口)以防水濺出。也可以從側面接水管。
- 2.電源：機器使用(110v/60hz，單相)電，插入電源後，指示燈會亮
- 3.如果提供電線損壞了，必有由製造商、代理商或者有相似技術的人員更換，避免發生意外。
- 4.此機器不適用於以下人員：身體不健康者，過敏者或精神患者，缺乏經驗和基本常識者。
- 5.孩子必須有人在身邊監督，或者確保他們不會玩弄機器。

S18故障及解決

故障	原因	解決方法
指示燈不亮	-沒有電源 -主面板壞了 -保險絲爆掉 -面板壞了	-檢查電路 -換一個主面板 -換一個保險絲 -換一塊面板
失去控制	-電源干涉 -周圍環境妨礙 -面板有問題	-關掉電源 -移開或遠離干涉物 -換一個面板
顯示正常但是沒有風或者風速太低	-風葉壞掉 -水過濾器或防塵網被堵 -風葉扭曲 -主控制板壞掉	-檢查連接風葉的螺絲、風葉 -清潔水或換防塵網 -換風葉 -換主控制板
電機失去控制	-主控制板壞掉 -面板壞掉	-換一個主控制板 -換一個主控制板
排汙閥漏水	-排汙閥門鬆開	-旋緊一點
風扇不轉	-風葉與周邊卡住 -電機燒壞 -主控制板壞掉	-檢查風葉與周邊 -更換電機 -更換主控制板
風擺不轉	-小電機燒壞 -曲軸斷掉 -曲軸與擺桿脫落	-更換小電機 -檢查水管 -更換曲軸,重新復位
風扇噴水	水管脫落	

提示：表格裡的內容僅供參考，如果有技術上的問題需要幫助，請撥

打0800-006-678尋求幫助

S18清洗說明



為了保證環保空調釋放出來的空氣清新、乾淨，水髒的時候要準時換水，清洗過濾器，和防塵網。

- 1.取出過濾器，放在水下面沖洗掉髒的東西。不可以使用加壓水。
- 2.取出水濺紙，放在水下面沖洗，但是不能使用加壓水，因為加壓水會毀壞水濺紙，清洗時從內部到外部以及水濺紙的邊緣，不可以使用任何清潔劑以防毀壞水濺紙。
- 3.打開排水口排盡滯留的水，使用柔軟的布擦掉水箱裡的污垢，同時也要清洗傳感器、水泵、排汙閥上面的污垢
- 4.清洗機器外部的時候要使用清淡的肥皂，和乾淨柔軟的布，如果使用強烈的化學劑會毀壞機器的外殼


警示

- 1.在運輸、安裝，和使用的時候要遠離火源
- 2.在操作的時候如果有什麼異常狀態發生，請聯繫我們或者代理商。
- 3.請使用指導上的使用說明來使用機器，任何錯誤的操作導致機器故障，供應商將不負責任

S18結構說明



S18線路圖



保修卡

優購數位有限公司
【客服專線0800-006-678】

姓名		地址:
電話		
經銷商店章		各區服務據點 北區:0981-981-300 桃園市桃園區健行路120號 中區:0916-870-888 彰化縣彰化市景宗街66巷10號 南區:0970-600-750 台南市仁德區大發路6-1號